



MiLi

MiCard

[User manual](#)

[Manuel de l'utilisateur](#)

[Handleiding](#)

Instruction video



General functions

1. Locate your item

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items on a map using the Find My app on your iPhone, iPad®, or Mac®. Simply pair your compatible product with the Apple Find My app to view it right alongside your Apple devices. If your item ever goes missing, you can put it in Lost Mode to display a message and contact information to anyone who might find it. The Find My network is encrypted and anonymous, so no one else, not even Apple or the maker of your personal item, can view its location.

2. Play Sound

- Open the Find My app, tap the Items icon, then tap “play sound”.
- Click “play Sound”, and the device will beep, so you can find the item easily.

LED power indicator

Switch on/off

White light flashes once

Wireless Charging

Green light keep flashing

Fully Charged

Green light is constantly on

Reset

White light flashes once

Technical specifications

Product material

Tempered glass + Aluminium alloy

Battery Type + rated capacity

Lithium polymer battery, 180mAh / 3,7V

Wireless rechargeable

5W. Battery life per charge: 4-6 months

Size

85×54×2.6mm

NFC Instructions

Just like your other Apple devices, MiCard can be put into Lost Mode. Then, when it's detected by a device in the network, you'll automatically get a notification. You can also set it so someone can get your contact info by tapping your MiCard with an NFC-capable smartphone — that's the same technology that lets people pay for things with their phones. Regarding the NFC function, when you enable the lost mode, the user who finds your device will be able to access your information and get in touch with you.

Quick instructions

1. Turn on the device

- Press the MiCard on/off button once to turn it on. It should beep a few times to indicate that it is powered on.
- To power off, hold the same button for 5 secs. You will hear 3 short beeps to indicate that your MiCard is powered off.

2. Check for updates

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®.

3. Add your MiCard

Start the Apple Find My app on your supported iPhone. Turn on the bluetooth and WiFi network of your phone.

4. Connect your MiCard

- Press the switch on/off button once to power on your MiCard.
- Click "Add Other Item", once your MiCard is located, tap "Connect".
- Enter a name and choose an emoji for your MiCard and tap "Continue".
- Find My will ask for confirmation to your Apple ID, Tap "Agree" and "Finish", then your MiCard will be set up and ready to be used.

Main functions

1. Find MiCard when it is nearby

Open the Apple Find My app and select the “Items” tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap your item from the list. Tap “Play Sound” to make your MiCard beep. Tap “Stop Sound” to stop the beeps once you find it.

2. Find MiCard location

Open the Apple Find My app and select the “Items” tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap your MiCard from the list. Your MiCard location will appear on the Map with a time stamp of when the item was located. To navigate to the MiCard’s location, tap “Directions” to open Apple Maps.

3. Notifications

- Enable “Notify When Left Behind”.
- Open the Apple Find My app and select the “Items” tab or open the Find Items app on your Apple Watch.
- Tap on your item from the list. Under “Notifications”, enable the “Notify When Left Behind” toggle. You will receive a notification when you leave your MiCard behind and it’s no longer in range of your device.

4. Enable “Notify When Found”

Under “Notifications”, enable the “Notify When Found” toggle. When your MiCard is seen by another Find My network device, you will receive a notification of its location.

Note: “Notify When Found” can only be activated when your MiCard is out of range.

5. Enabling “Lost Mode” when your MiCard is lost

- Open the Apple Find My app and select the “Items” tab or open the Find Items app on your Apple Watch.
- Tap on your item from the list. Under “Lost Mode” tap “Enable”. A screen detailing Lost Mode will pop up, tap “Continue”. Enter your phone number or email address and tap “Next”. You may enter a message that will be shared with the person that finds your item.
- Tap “Activate” to enable “Lost Mode”. Note: When “Lost Mode” is enabled, “Notify When Found” is automatically enabled.

Note: When “Lost Mode” is enabled, your MiCard is locked and cannot be paired to a new device.

Resetting MiCard

1. Remove the MiCard from the Apple Find My app

Open the Apple Find My app and select the “Items” tab. Tap on your item from the list. Please ensure “Lost Mode” is disabled. Scroll to the bottom of the screen and tap “Remove Item”. A summary will open, tap “Remove” to confirm.

2. Factory reset your MiCard

After successfully removing the MiCard from Find My app. Press the MiCard’s switch on/off button five times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a beep. The MiCard is now reset and ready to be paired to a new Apple ID/iOS device.

Charging the device

When your MiCard’s battery is low, you will see a low battery notification in the Find My app. At this time, you can use a wireless charging device to charge your MiCard by aligning the wireless charging position with the wireless charging symbol on the MiCard. It takes approximately 1 hour to fully charge the battery. During the charging process, the indicator light will continue to flash, and once it is fully charged, the indicator light will remain on. Wireless charger is not included with the MiCard.

Miscellaneous

1. Unwanted tracking

If any Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you'll be notified.

Find My will send a notification to your Apple devices. This feature is available on iOS or iPadOS 14.5 or later. This features were created specifically to discourage people from trying to track you without your knowledge.

Power button description

1. Power on

Click the power button.

2. Power off

Hold the button for 5 seconds.

3. Reset

Click the button 5 times then hold it until there is a long beep (please remove MiCard from your "Find My®" App before reset it)

Safety and handling

Important safety information to handle MiCard with care. It contains sensitive electronic components, including batteries, and can be damaged, impair functionality, or cause injury if dropped, burned, punctured, crushed, disassembled, or exposed to excessive heat or liquid or to environments with high concentrations of industrial chemicals. Don't use a damaged MiCard.

MiLi 2 years limited warranty

Hali-Power's warranty obligations for MiLi products are limited to the terms listed below: Shenzhen Hali-Power Industrial Co, Ltd. Ltd. ("MiLi") warrants MiLi products against defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase ("Warranty Period") If a MiLi product is defective, you can offer it for repair at your point of sale. Your point of sale will handle your repair with the supplier.

Contact

If you have any questions or problems with your product, please don't hesitate to reach us at:

Customer Service:

service@mili-tracker.com

Website:

www.mili-tracker.com

Service website:

www.mili-tracker.com/service

Environmentally friendly disposal



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free (may vary by municipality). The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Apple Find My

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.



1. Localisez votre objet

Le réseau Apple® Find My® permet de localiser facilement et en toute sécurité des objets personnels compatibles sur une carte à l'aide de l'application Localiser sur votre iPhone, iPad® ou Mac®. Il vous suffit d'associer votre produit compatible à l'application Localiser pour l'afficher à côté de vos appareils Apple. Le réseau Localiser est crypté et anonyme, de sorte que personne d'autre, pas même Apple ou le fabricant de votre objet personnel, ne peut voir son emplacement.

2. Jouer le son

- Ouvrez l'application Localiser, touchez l'icône Éléments, puis touchez "Jouer le son".
- Cliquez sur Jouer le son, et l'appareil émettra un bip, ce qui vous permettra de retrouver facilement l'objet.

Indicateur d'alimentation LED

Allumer/éteindre

La lumière blanche clignote une fois.

Chargement sans fil

Le voyant vert clignote en permanence.

Chargement complet

Le voyant vert reste allumé en permanence.

Remise à zéro

La lumière blanche clignote une fois.

Instructions NFC

Tout comme vos autres appareils Apple, MiCard peut être mis en mode perte. Lorsqu'elle est détectée par un appareil du réseau, vous recevez automatiquement une notification. Vous pouvez également faire en sorte que quelqu'un puisse obtenir vos coordonnées en touchant votre MiCard avec un smartphone compatible NFC, la même technologie qui permet de payer avec son téléphone. En ce qui concerne la fonction NFC, lorsque vous activez le mode perdu, l'utilisateur qui trouve votre appareil pourra accéder à vos informations et vous contacter.

Spécifications techniques

Matériau du produit

Verre trempé + alliage d'aluminium

Type de batterie + Capacité nominale

Batterie polymère 180mAh / 3.7V

Rechargeable sans fil

5W. Durée de vie de la batterie par charge : 4-6 mois

Taille de l'appareil

85x54x2,6 mm

Instructions rapides

1. Allumer l'appareil

- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation de la MiCard pour l'allumer. Vous entendrez plusieurs bips pour indiquer que la MiCard est allumée.
- Appuyez sur le même bouton pendant 5 secondes pour éteindre l'appareil. Vous entendrez 3 bips courts pour indiquer que votre MiCard est éteinte.

2. Vérifier les mises à jour

Pour utiliser l'application Localiser afin de localiser cet objet, il est recommandé de disposer de la dernière version d'iOS, d'iPadOS® ou de macOS®. L'application Trouver des objets sur l'Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS®.

3. Ajouter votre MiCard

Lancez l'application Localiser sur votre iPhone compatible. Activez le bluetooth et le réseau WiFi de votre téléphone.

4. Connectez votre MiCard

- Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour allumer votre MiCard.
- Cliquez sur "Ajouter un autre objet", une fois que votre MiCard est localisée, appuyez sur "Connecter".
- Entrez un nom et choisissez un emoji pour votre MiCard, puis appuyez

sur "Continuer".

- Localiser vous demandera de confirmer votre identifiant Apple, touchez "Accepter" et "Terminer", puis votre MiCard sera configurée et prête à être utilisée.

Principales fonctions

1. Trouver MiCard lorsqu'elle est à proximité

Ouvrez l'application Localiser et sélectionnez l'onglet "objets" ou ouvrez l'application Find Items sur votre Apple Watch. Touchez votre objet dans la liste. Touchez "Jouer le son" pour que votre MiCard émette un bip. Touchez "Arrêter le son" pour arrêter les bips une fois que vous l'avez trouvée.

2. Trouver l'emplacement de la MiCard

Ouvrez l'application Localiser et sélectionnez l'onglet "objets" ou ouvrez l'application Find Items sur votre Apple Watch. Touchez votre MiCard dans la liste. L'emplacement de votre MiCard apparaît sur la carte, avec l'heure à laquelle l'objet a été localisé. Pour vous rendre à l'emplacement de la MiCard, touchez "Itinéraire" pour ouvrir Apple Maps.

3. Notifications

- Activez l'option "Notifier en cas d'oubli".
- Ouvrez l'application Localiser et sélectionnez l'onglet "objets" ou ouvrez l'application Find Items sur votre Apple Watch.

- Tapez sur votre objet dans la liste. Sous “Notifications”, activez la case à cocher “Notifier en cas d’oubli”. Vous recevrez une notification lorsque vous laisserez votre MiCard derrière vous et qu’elle ne sera plus à portée de votre appareil.

4. Activer la fonction “Notifier en cas de découverte

“Sous “Notifications”, activez la fonction “Notifier en cas de découverte”. Lorsque votre MiCard est vue par un autre appareil Localiser network, vous recevez une notification indiquant son emplacement.

Remarque : la fonction “Notifier lorsqu’elle est trouvée” ne peut être activée que lorsque votre MiCard est hors de portée.

5. Activation du “Mode Perdu” en cas de perte de votre MiCard

- Ouvrez l’application Localiser et sélectionnez l’onglet “objets” ou ouvrez l’application Find Items sur votre Apple Watch.
- Tapez sur votre objet dans la liste. Sous “Mode Perdu”, appuyez sur “Activer”. Un écran détaillant le Mode Perdu s’affiche, touchez “Continuer”. Saisissez votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique et touchez “Suivant”. Vous pouvez saisir un message qui sera partagé avec la personne qui trouvera votre objet.
- Appuyez sur “Activer” pour activer le “Mode Perdu”. Remarque : lorsque le “Mode Perdu” est activé, la fonction “Notifier lorsque trouvé” est automatiquement activée.

Remarque : Lorsque le “Mode Perdu” est activé, votre MiCard est verrouillée et ne peut pas être appariée à un nouvel appareil.

Réinitialisation de MiCard

1. Supprimer la MiCard de l'application Localiser

Ouvrez l'application Localiser et sélectionnez l'onglet "objets". Tapez sur votre objet dans la liste. Assurez-vous que le "Mode Perdu" est désactivé. Faites défiler l'écran jusqu'en bas et appuyez sur "Supprimer l'objet". Un récapitulatif s'ouvre, tapez sur "Supprimer" pour confirmer.

2. Réinitialisation d'usine de votre MiCard

Après avoir supprimé la MiCard de l'application Localiser app, appuyez sur l'interrupteur de la MiCard. Appuyez cinq fois rapidement sur le bouton marche/arrêt de la MiCard, puis maintenez-le enfoncé une cinquième fois jusqu'à ce que vous entendiez un bip. La MiCard est maintenant réinitialisée et prête à être couplée à un nouvel Apple ID/ appareil iOS.

Charger l'appareil

Lorsque la batterie de votre MiCard est faible, une notification de batterie faible s'affiche dans l'application Localiser. À ce moment-là, vous pouvez utiliser un chargeur sans fil pour recharger votre MiCard en alignant la position de chargeur sans fil sur le symbole de chargeur sans fil de la MiCard. Il faut environ une heure pour recharger complètement la batterie. Pendant le processus de charge, le voyant lumineux continue de clignoter et reste allumé une fois la charge terminée.

Divers

1. Suivi indésirable

Si un accessoire du réseau Localiser séparé de son propriétaire est vu en train de se déplacer avec vous pendant un certain temps, vous en serez averti. Localiser enverra une notification à vos appareils Apple. Cette fonction est disponible sur iOS ou iPadOS 14.5 ou plus récent. Cette fonctionnalité a été créée spécifiquement pour décourager les personnes d'essayer de vous suivre à votre insu.

Description du bouton d'alimentation

1. Mise sous tension

Cliquez sur le bouton d'alimentation.

2. Mise hors tension

Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes.

3. Réinitialisation

Cliquez 5 fois sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un long bip (veuillez retirer la MiCard de votre application "Find My®" avant de la réinitialiser).

Sécurité et manipulation

Informations importantes en matière de sécurité : manipulez la MiCard avec précaution. Elle contient des composants électroniques sensibles, notamment des piles, et peut être endommagée, nuire à son fonctionnement ou provoquer des blessures si elle tombe, est brûlée, percée, écrasée, démontée ou exposée à une chaleur ou à un liquide excessifs ou à des environnements contenant de fortes concentrations de produits chimiques industriels. N'utilisez pas une MiCard endommagée.

Garantie limitée de 2 ans de MiLi

Les obligations de garantie de Hali-Power pour les produits MiLi sont limitées aux conditions énumérées ci-dessous : Shenzhen Hali-Power Industrial Co, Ltd. Ltd ("MiLi") garantit les produits MiLi contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat initiale ("Période de garantie"). Si un produit MiLi est défectueux, vous pouvez le présenter pour réparation à votre point de vente. Votre point de vente s'occupera de la réparation avec le fournisseur.

Contact

Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre produit, n'hésitez pas à nous contacter :

Customer Service:

service@mili-tracker.com

Website:

www.mili-tracker.com

Service website:

www.mili-tracker.com/service

Élimination respectueuse de l'environnement



Les vieux appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets résiduels, mais doivent être éliminés séparément.

— L'élimination dans les points de collecte municipaux par les particuliers est gratuite (peut varier d'une municipalité à l'autre). Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Par ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et à l'élimination de substances toxiques.

Localiser (Apple Find My)

Le réseau Localiser offre un moyen simple et sécurisé de localiser des objets personnels compatibles à l'aide de l'application Localiser sur votre iPhone, iPad ou Mac, ou de l'application Find Items sur l'Apple Watch. Pour utiliser l'application Localiser afin de localiser cet objet, il est recommandé de disposer de la dernière version d'iOS, d'iPadOS ou de macOS. L'application Trouver des objets sur l'Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS. L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le fabricant du produit pour répondre aux spécifications et exigences du produit du réseau Localiser. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de l'utilisation de ce produit, ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Apple, Localiser, Apple Watch, Localiser, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Instructie video



Algemene functies

1. Je artikel vinden

1. Het Apple® Find My®-netwerk biedt een eenvoudige, veilige manier om compatibele persoonlijke voorwerpen op een kaart te vinden met de Find My-app op je iPhone, iPad® of Mac®. Koppel je compatibele product gewoon aan de Apple Find My-app om het direct naast je Apple apparaten te zien. Als je voorwerp ooit vermist raakt, kun je het in de modus Verloren zetten om een bericht en contactgegevens weer te geven aan iedereen die het mogelijk vindt. Het netwerk van Find My is versleuteld en anoniem, dus niemand anders, zelfs Apple of de maker van je persoonlijke voorwerp niet, kan de locatie ervan zien.

2. Geluid afspelen

- Open de Find My app, tik op het pictogram Objecten en tik vervolgens op “Speel geluid af”.
- Klik op “speel geluid” en het apparaat geeft een pieptoon, zodat je het object gemakkelijk kunt vinden.

LED indicatielampje

In-/uitschakelen

Wit lampje knippert eenmaal

Draadloos opladen

Groen lampje blijft knipperen

Volledig opgeladen

Groen lampje brandt constant

Reset

Wit lampje knippert eenmaal

Technische specificaties

Materiaal van het product

Gehard glas + aluminiumlegering

Batterijtype + nominale capaciteit

Lithium polymeerbatterij, 180mAh / 3.7V

Draadloos oplaadbaar

5W. Levensduur batterij per lading: 4-6 maanden

Afmetingen

85×54×2,6 mm

NFC instructies

Net als je andere Apple-apparaten kan MiCard in de Verloren-modus worden gezet. Als hij dan wordt gedetecteerd door een apparaat in het netwerk, krijg je automatisch een melding. U kunt het ook zo instellen dat iemand uw contactgegevens kan krijgen door op uw MiCard te tikken met een smartphone die NFC ondersteunt - dat is dezelfde technologie waarmee mensen dingen kunnen betalen met hun telefoon. Wat betreft de NFC-functie, als u de verloren modus inschakelt, kan de gebruiker die uw apparaat vindt uw informatie opvragen en contact met u opnemen.

Snelle instructies

1. Het apparaat inschakelen

- Druk eenmaal op de aan/uit-knop van de MiCard om het apparaat in te schakelen. U hoort een aantal piepjes om aan te geven dat de MiCard is ingeschakeld.
- Houd dezelfde knop 5 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. U hoort 3 korte piepjes om aan te geven dat uw MiCard is uitgeschakeld.

2. Controleer op updates

Om de app Apple Find My te gebruiken om dit object te vinden, wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS® of macOS® aanbevolen. Voor de app Objecten zoeken op Apple Watch is de nieuwste versie van watchOS® vereist.

3. Uw MiCard toevoegen

Start de Apple app Find My op uw ondersteunde iPhone. Zet het bluetooth- en wifi-netwerk van je telefoon aan.

4. Sluit uw MiCard aan

- Druk eenmaal op de aan/uit-knop om uw MiCard in te schakelen.
- Klik op "Add Other Item" (Ander object toevoegen). Zodra uw MiCard is gevonden, tikt u op "Connect" (Verbinden).
- Voer een naam in en kies een emoji voor uw MiCard en tik op "Doorgaan".

- Find My vraagt om bevestiging van uw Apple ID, tik op “Akkoord” en “Voltooien”, waarna uw MiCard is ingesteld en klaar is voor gebruik.

Belangrijkste functies

1. MiCard zoeken als deze in de buurt is

Open de Apple app Find My en selecteer het tabblad “Objecten” of open de app Zoek Objecten op uw Apple Watch. Tik op uw object in de lijst. Tik op “Speel geluid af” om uw MiCard te laten piepen. Tik op “Stop geluid” om de piepjes te stoppen zodra u het hebt gevonden.

2. MiCard-locatie zoeken

Open de app Apple Find My en selecteer het tabblad “Objecten” of open de app Find Items op uw Apple Watch. Tik op uw MiCard in de lijst. De locatie van uw MiCard verschijnt op de kaart met een tijdstempel van wanneer het object is gevonden. Om naar de locatie van de MiCard te navigeren, tikt u op “Route” om Apple Maps te openen.

3. Meldingen

- Schakel “Melding bij achterlating” in.
- Open de app Apple Find My en selecteer het tabblad “Objecten” of open de app Find Items op uw Apple Watch.
- Tik op je object in de lijst. Schakel onder “Meldingen” de optie “Melding bij achterlaten” in. U ontvangt een melding wanneer u uw MiCard achterlaat en deze niet langer binnen bereik van uw apparaat is.

4. Schakel “Melding bij gevonden object” in

Wanneer uw MiCard wordt gezien door een ander apparaat van Find My netwerk, ontvangt u een melding over de locatie. Opmerking: “Melding wanneer gevonden” kan alleen worden geactiveerd als uw MiCard buiten bereik is.

5. De “Verloren-modus” inschakelen wanneer uw MiCard verloren is

- Open de app Apple Find My en selecteer het tabblad “Objecten” of open de app Find Items op uw Apple Watch.
- Tik op uw object in de lijst. Tik onder “Verloren-modus” op “Inschakelen”. Er verschijnt een scherm met details over de Verloren Modus, tik op “Doorgaan”. Voer je telefoonnummer of e-mailadres in en tik op “Volgende”. Je kunt een bericht invoeren dat wordt gedeeld met de persoon die je object vindt.
- Tik op “Activeren” om de “Verloren-modus” in te schakelen. Opmerking: Wanneer de “Verloren-modus” is ingeschakeld, wordt “Melding bij gevonden voorwerp” automatisch ingeschakeld. Opmerking: Wanneer de “Verloren-modus” is ingeschakeld, is uw MiCard vergrendeld en kan deze niet worden gekoppeld aan een nieuw apparaat.

Reset de MiCard

1. De MiCard verwijderen uit de Apple Find My app

Open de Apple Find My app en selecteer het tabblad “Objecten”. Tik op uw object in de lijst. Zorg ervoor dat “Verloren modus” is uitgeschakeld. Scroll naar de onderkant van het scherm en tik op “Verwijder Item”. Er wordt een overzicht geopend, tik op “Verwijderen” om te bevestigen.

2. Fabrieksreset van uw MiCard

Na het succesvol verwijderen van de MiCard uit Find My app. Druk vijf keer snel op de aan/uit-knop van de MiCard en houd deze dan een vijfde keer ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. De MiCard is nu gereset en klaar om te worden gekoppeld aan een nieuwe Apple ID/iOS-apparaat.

MiCard opladen

Als de batterij van uw MiCard bijna leeg is, ziet u een melding voor bijna lege batterij in de Find My app. Op dat moment kunt u een draadloos oplaadapparaat gebruiken om uw MiCard op te laden door de draadloze oplaadpositie uit te lijnen met het draadloze oplaadsymbool op de MiCard. Het duurt ongeveer 1 uur om de batterij volledig op te laden. Tijdens het oplaadproces blijft het indicatorlampje knipperen en wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijft het indicatorlampje branden. Draadloze oplader is niet inbegrepen bij de MiCard.

Diverse

1. Ongewenst gevolgd worden

Als een Find My-netwerkaccessoire dat van de eigenaar is gescheiden, wordt gezien terwijl het met u meebeweegt, ontvangt u een melding. Find My stuurt een melding naar uw Apple apparaten. Deze functie is beschikbaar op iOS of iPadOS 14.5 of hoger. Deze functie is speciaal gemaakt om mensen te ontmoedigen om te proberen je te volgen zonder dat je het weet.

Aan/uit knop uitleg

1. Inschakelen

Klik op de aan/uit-knop.

2. Uitschakelen

Houd de knop 5 seconden ingedrukt.

3. Reset

Klik 5 keer op de knop en houd de knop ingedrukt tot er een lange pieptoon klinkt (verwijder de MiCard van uw "Find My®"-app voordat u de kaart reset).

Veiligheid en gebruik

Belangrijke veiligheidsinformatie om voorzichtig om te gaan met de MiCard. De MiCard bevat gevoelige elektronische onderdelen, waaronder batterijen, en kan beschadigd raken, de functionaliteit aantasten of letsel veroorzaken als deze valt, verbrandt, doorboord, geplet, gedemonteerd wordt of wordt blootgesteld aan overmatige hitte of vloeistof of aan omgevingen met hoge concentraties industriële chemicaliën. Gebruik geen beschadigde MiCard.

MiLi 2 jaar beperkte garantie

De garantieverplichtingen van Hali-Power voor MiLi-producten zijn beperkt tot de hieronder vermelde voorwaarden: Shenzhen Hali-Power Industrial Co, Ltd. Ltd. ("MiLi") garandeert MiLi-producten tegen defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop ("Garantieperiode"). Als een MiLi-product defect is kunt u dit aanbieden ter reparatie bij uw verkooppunt. Uw verkooppunt handelt uw reparatie af met de leverancier.

Contact

Als je vragen of problemen hebt met je product, aarzel dan niet om ons te bellen op:

Customer Service:

service@mili-tracker.com

Website:


www.mili-tracker.com

Service website:

www.mili-tracker.com/service

Milieuvriendelijke afvalverwerking



Oude elektrische apparaten mogen niet samen met het restafval worden weggegooid, maar moeten apart worden weggegooid. Het  wegbrengen naar de gemeentelijke inzamelpunten via particulieren is gratis (kan per gemeente verschillen). De eigenaar van oude apparaten is verantwoordelijk om de apparaten naar deze inzamelpunten of naar vergelijkbare inzamelpunten te brengen. Met deze kleine persoonlijke inspanning draag je bij aan het recyclen van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.

Apple Find My

Het Apple Find My-netwerk biedt een eenvoudige, veilige manier om compatibele persoonlijke items te vinden met behulp van de app Find My op je iPhone, iPad of Mac, of de app Find Items op Apple Watch. Om de Apple Find My-app te gebruiken om dit item te vinden, wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. Voor de app Zoek items op Apple Watch is de nieuwste versie van watchOS vereist. Het gebruik van de 'Werkt met Apple'-badge betekent dat een product is ontworpen om specifiek te werken met de technologie die wordt geïdentificeerd in de badge en is gecertificeerd door de fabrikant van het product om te voldoen aan de productspecificaties en -vereisten van Apple Find My netwerk. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het gebruik van dit product of de naleving van veiligheidsnormen en regelgeving. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS en watchOS zijn handelsmerken van Apple Inc. IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

